

Cynap Fernbedienung



- Zum Einschalten die Power-Taste 1 x betätigen, zum Auszuschalten: 2 x schnell
- Kontrollzentrum für Einstellungen
- Mausfunktion (roter Punkt am Bildschirm)
- Wichtig: Neue Inhaltsquelle wählen
- Zurück
- Nach oben/unten/rechts/links im Menü
- Bestätigen
- Wechsel zwischen bis zu vier geöffneten Fenstern (rot, blau, grün, gelb). Lange gedrückt halten, um zwischen Vollbild- und Fenstermodus zu wechseln.
- Vergrößern/Verkleinern. Kann auch verwendet werden, um die Zoom-Funktion des WolfVision Visualizers zu steuern.
- Aufnahme oder Streaming starten/stoppen
- Für einen Screenshot Taste drücken. Zum Einfrieren des Bildes lange auf der Taste bleiben.
- Lautstärkeregelung. Gedrückt halten, um das Mikrofon stumm zu schalten.
- Die QWERTZ-Tastatur auf der Rückseite kann zur Navigation, Bearbeitung von Dokumenten, zum Cloud-Service-Login, Dateneingabe usw. verwendet werden.
- Hinweis: Bei jeder Betätigung einer Taste leuchtet eine rote LED am oberen oder unteren Ende der Fernbedienung auf.